

## Makina Kullanım Talimatları

- Makinamızı referans almadan çalıştırmayın.
- Makinamızı çalıştırdığınızda elektrik Voltaj dengesinin 220 volt olduğuna dikkat edin.
- Makinanızın kızaklarını kremierlerini yağlamayı unutmayın otomatik Yağlama aktif değil ise Firmamızla iletişime geçin .
- Makinamızı haftalık olarak rutin şekilde toz birikmesine karşı hassas temizlik yapın .
- Vakumun filtrelerini iki ayda bir değiştirin vakumun ana filtresini haftada iki kez hava tutarak temizleyin.
- Ayarlamış olduğumuz parametrelerle oynamayın.
- Firmamız teknik servisleri dışında makinamıza dışardan müdahale ettirmeyin.
- Makinanızın servo motorlarını maksimum hızda uzun süre çalıştırmayın.
- Makinamızın spindlenini maksimum yüksek devirlerde uzun süre çalıştırmayın.
- En başlara kompresörümüzün açık olduğunu makinamıza hava geldiğinden emin olun.
- Kompresörünüzde Kurutucu kullanın spindla su gelmediğinden emin olun.
- Makinanız da iş yeriniz kaynaklı Voltaj dengesizliği var ise regülatör kullanmayı unutmayın.
- Eğitim dışında makinanın parametre ayarlarıyla oynamayın eğitimi vermediğimiz tuşlarla oynamayın.
- Bilgimiz olmadan başka firma personellerine makinanın ayarlarıyla oynatmayın.
- Makinamızın ayda bir z ekseni vidalarını, krem yerlerin vidalarının aynaların vidalarını kontrol edin.
- Makinamız imalat hatalarına karşı **24 ay** garantilidir.